MITSUBISHI

0902874HL4101

インテリアパネル（天吊カセットタイプ専用）

形　名

BFS-15PK2・20PK2

据付工事・取扱説明書

このインテリアパネルは、すでに据付けが完了している三菱ストレートシロッコファン（天吊カセットタイプ）本体と組合わせて使用するものです。

工事店さまへ　**■据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。**

■据付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
■据付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従う

取付けの際はストレートシロッコファン本体のスイッチを切るか、分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従う

- **取付けの際は手袋を着用する**
  けがの原因になります。
- **取付工事は確実に行う**
  落下によりけがをすることがあります。

外形寸法図





単位（㎜）

形　名	A	B
BFS-15PK2	385	310
BFS-20PK2	453	370

据付方法



1 インテリアパネルにチェーンが付いていますので、フックを本体内部のチェーン引掛部に左図のように引掛けます。



2 ２つのバネを両手でつかみ本体内部の長穴に差込み、手を放し軽くインテリアパネルを押して取付けます。

お願い

- 天井板との調節はストレートシロッコファン本体の据付工事・取扱説明書を参照してください。

お客さまへ

パネルの清掃

パネルの汚れは、掃除機などでほこりを吸取るかまたは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

- お手入れには中性洗剤を使用してください。
  シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。

⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
指示に従う	**お手入れの際は手袋を着用する** 着用しないとけがの原因になります。



三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号　電話 0573−66−2111

この説明書は、再生紙を使用しています。